

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Desmonte el carenado lateral izquierdo.

Desconecte el conector 2P del relé de las luces intermitentes de este relé.

Desmonte el relé de las luces intermitentes indicadoras de giro del soporte.

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

