

# 21. ÍNDICE

ACCIONADOR DEL TENSIONADOR DE LA CADENA DEL ÁRBOL DE LEVAS	7-22	LUCES/INSTRUMENTOS/INTERRUPTORES	1-9
ACEITE DE MOTOR	3-10	ESPECIFICACIONES DE LAS RUEDAS DELANTERAS/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN	1-8
AISLADOR	5-16	ESPECIFICACIONES DEL CÁRTER MOTOR/CIGÜEÑAL/TRANSMISIÓN	1-7
AMORTIGUADOR	13-12	ESPECIFICACIONES DEL CILINDRO/PISTÓN	1-6
ARRANQUE DE PATADA	9-17	ESPECIFICACIONES DEL EMBRAGUE/VARILLAJE DEL CAMBIO/ARRANQUE	1-6
ASIDERO TRASERO	2-3	ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1-5
ASIEN TO	2-2	ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	1-9
BASCULANTE	13-13	ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE FRENOS	1-8
BATERÍA		ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN	1-5
BATERÍA/SISTEMA DE CARGA	15-4	ESPECIFICACIONES GENERALES	1-4
MANTENIMIENTO	3-19	ESTÁTOR/GENERADOR DE IMPULSOS DE ENCENDIDO	10-9
BOBINA DE CARGA DEL ALTERNADOR	15-6	FARO	17-2
BOBINA DE ENCENDIDO	16-6	FILTRO CENTRÍFUGO DE ACEITE DEL MOTOR	3-13
BOCINA 1	7-14	FILTRO DE AIRE	3-6
BOMBA DE ACEITE	4-2	FILTRO DE TAMIZ DE COMBUSTIBLE	3-4
BRIDA CONDUCIDA	13-8	FILTRO TAMIZ DE ACEITE DEL MOTOR	3-12
BUJÍA	3-8	FILTRO TAMIZ DE COMBUSTIBLE	5-22
CABALLETE LATERAL	3-23	FRENO DELANTERO (TIPO A DISCO)	3-20
CADENA DE TRANSMISIÓN	3-16	FRENO DELANTERO (TIPO A TAMBOR)	14-14
CARBURADOR	5-4	FRENO DELANTETO (TIPO A DISCO)	14-3
CARCASA DEL FILTRO DE AIRE	5-3	FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR	3-5
CARENADO DELANTERO	2-2	FUNCIONAMIENTO DEL CEBADOR	3-5
CARENADO LATERAL	2-2	GUARDA BAGAJE	2-4
CARENADO TRASERO	2-4	GUARDABARROS DELANTERO	2-3
CDI	16-6	GUARDABARROS TRASERO	2-5
CIGÜEÑAL	11-6	HOLGURA DE VÁLVULAS	3-9
CILINDRO/PISTÓN	8-2	HORQUILLA	12-17
COJINETES DE LA PIPA DE LA DIRECCIÓN	3-26	IDENTIFICACIÓN DEL MODELO	1-2
COMPRESIÓN DEL CILINDRO	7-4	INDICADOR DE COMBUSTIBLE/SENSOR DE NIVEL DEL COMBUSTIBLE	17-12
COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE CARGA	15-5	INFORMACIÓN DE SERVICIO	
COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	16-3	ALTERNADOR	10-1
CONJUNTO DEL CÁRTER MOTOR	11-18	BATERÍA/SISTEMA DE CARGA	15-1
CUADRO DE INSTRUMENTOS	17-5	SISTEMA DE FRENOS	14-1
DESGASTE DE LAS ZAPATAS/PASTILLAS DE FRENO	3-20	EMBRAGUE/VARILLAJE DEL CAMBIO/ARRANQUE DE PATADA	9-1
DESMONTAJE/MONTAJE DE LA CULATA	7-11	CÁRTER MOTOR/CIGÜEÑAL/TRANSMISIÓN	11-1
DIAGRAMA DEL CABLEADO		CULATA/VÁLVULAS	7-1
TIPO A TAMBOR (ELÉCTRICO)	19-2	CILINDRO/PISTÓN	8-1
TIPO A TAMBOR (PATADA)	19-3	REMOCIÓN/INSTALACIÓN DEL MOTOR	6-1
TIPO A TAMBOR (ELÉCTRICO)	19-4	BASTIDOR/PANELES DEL CARENADO/SISTEMA DE ESCAPE	2-1
DIAGRAMA DEL SISTEMA		RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN	12-1
BATERÍA/SISTEMA DE CARGA	15-0	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	5-1
SISTEMA DE ENCENDIDO	16-0	SISTEMA DE ENCENDIDO	16-1
DIAGRAMA DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN	4-0	LUCES/INSTRUMENTOS/INTERRUPTORES	17-1
DIRECCIÓN DE LA LUZ DEL FARO	3-23	SISTEMA DE LUBRICACIÓN	4-1
DISTRIBUCIÓN DEL ENCENDIDO	16-5	MANTENIMIENTO	3-1
EMBRAGUE	9-6		
ENGRANAJE CONDUCIDO DEL ARRANQUE DE PATADA	9-15		
ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA/SISTEMA DE CARGA	15-4		
ESPECIFICACIONES DE LA CULATA/VÁLVULAS	1-5		
ESPECIFICACIONES DE LA RUEDA TRASERA/SUSPENSIÓN	1-8		
ESPECIFICACIONES DE LAS			