

## ระดับไฟหน้า

### ▲ คำเตือน

- การปรับตั้งระดับไฟหน้าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ขับขี่รถสวนมา มองไม่เห็นหรือไฟอาจตกพื้นทำให้ไม่ปลอดภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

### ข้อควรจำ

- ปรับตั้งไฟหน้าให้ได้ระดับตามที่กฎหมายกำหนด

ตั้งรถจักรยานยนต์บนพื้นระดับ

ปรับตั้งไฟหน้าในแนวตั้งโดยคลายไส้หลอดและเลื่อนไฟหน้าเข้า-ออก

### ระบบคลัทช์

ตรวจเช็คสายคลัทช์และคันคลัทช์ว่าเชื่อมต่อหลวม ระยะเวลาฟรีมากเกินไปหรือมีความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนหรือซ่อมถ้าจำเป็น

ตรวจสอบสายคลัทช์ว่าบิดงอหรือเสียหายหรือไม่ และหล่อลื่นสายคลัทช์

วัดระยะฟรีของคันคลัทช์ได้ที่ปลายของคันคลัทช์

ระยะฟรี : 10-20 มม. (0.4-0.8 นิ้ว)

ปรับตั้งระยะฟรีดังนี้ :

การปรับตั้งแบบแรงดวน ให้ปรับที่ตัวปรับตั้งตัวบน

คลายน็อตล็อกและหมุนตัวปรับตั้ง

หลังจากปรับตั้งให้ขันน็อตล็อกให้แน่น

การปรับตั้งแบบมาตรฐาน ให้ปรับตั้งที่น็อตปรับตั้งตัวล่าง โดยการหมุนตัวปรับตั้งตัวบนเข้าไปให้สุดแล้วหมุนกลับมา 1 รอบ

คลายน็อตล็อกตัวล่าง และหมุนน็อตปรับตั้ง

ขันน็อตล็อกตัวบนและตัวล่างให้แน่น

ตรวจสอบการทำงานของคลัทช์

หากไม่สามารถปรับตั้งระยะฟรีได้ตามต้องการหรือคลัทช์สั่นระหว่างการทดสอบขี่รถจักรยานยนต์ ให้แยกชิ้นส่วนประกอบและตรวจสอบคลัทช์ (ดูบทที่ 8)

