

ระบบระบายความร้อน

หม้อน้ำ/พัดลมระบายความร้อน

การถอด

ถ่ายน้ำหล่อเย็นออก (หน้า 6-5)

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 5-3)
- แพร่กึ่งกลางด้านซ้าย (หน้า 2-4)

ปลดขั้วต่อ 2P มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน

ปลดท่อระบายน้ำสำรองออกจากหม้อน้ำ

คลายสกรูยึดเข็มขัดรัดท่อน้ำและปลดท่อน้ำตัวล่างออก

คลายสกรูยึดเข็มขัดรัดท่อน้ำและปลดท่อน้ำตัวบนออก

ถอดโบลท์ยึดหม้อน้ำและปลดกรองออก

เลื่อนหม้อน้ำไปทางด้านขวา เพื่อปลดหุ้ยึดหม้อน้ำตัวบนออกจากเดือยที่โครงตัวถัง

ถอดชุดหม้อน้ำออก

การแยกชิ้นส่วน

ปลดขั้วต่อสวิตช์มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน

ถอดโบลท์ 2 ตัวและขั้วสายกราวนด์

ถอดพัดลมระบายความร้อนทั้งชุดออกจากหม้อน้ำ

