

แบตเตอรี่/ระบบไฟชาร์จ

แบตเตอรี่

การถอด

ข้อควรจำ

- หมุนสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "OFF" เสมอก่อนที่จะทำการถอดหรือประกอบแบตเตอรี่ ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออกก่อน จากนั้นจึงปลดสายขั้วบวกออกจากแบตเตอรี่

ถอดเบาะหน้า (หน้า 2-2)

ถอดหมุดยึดและเปิดฝาปิดแบตเตอรี่

ถอดโบล์ทและปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก

ถอดฝาครอบขั้วบวกแบตเตอรี่

ถอดโบล์ทและปลดสายขั้วบวกแบตเตอรี่

ดึงแบตเตอรี่ออกจากกล่องแบตเตอรี่

การประกอบ

ประกอบแบตเตอรี่ลงในกล่องแบตเตอรี่

ทาจาระบีที่สะอาดที่ขั้วของแบตเตอรี่

วางแบตเตอรี่ลงในกล่องและต่อสายขั้วบวกเข้ากับแบตเตอรี่ จากนั้นต่อสายขั้วลบ

ประกอบฝาครอบขั้วบวกแบตเตอรี่

ข้อควรจำ

- ปิดฝาครอบขั้วบวกแบตเตอรี่ให้ครอบขั้วบวกเสมอ

การตรวจสอบ

วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่โดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

แรงเคลื่อนไฟฟ้า : (20°C/68°F) :

หลังชาร์จไฟเต็มแล้ว : 13.0-13.2 โวลต์

จำเป็นต้องชาร์จไฟ : ต่ำกว่า 12.3 โวลต์

