

# ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิตช์

## ปัญหาข้อขัดข้อง

ไฟหน้าไม่ติดหรือหลอดไฟขาดบ่อยๆ เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

- สวิตช์ไฟหน้าและสวิตช์ไฟสูง-ต่ำบกพร่อง
- หลอดไฟบกพร่อง
- คอยล์ไฟแสงสว่างอัลเตอร์เนเตอร์บกพร่อง (บทที่ 17)
- เรคทูลิเตอร์/เรกติไฟเออร์บกพร่อง (บทที่ 17)
- สายไฟหรือขั้วต่อหลวม แตกหักหรือต่อผิด

ไฟสูง-ต่ำไม่ปรับเปลี่ยน เมื่อเปิดสวิตช์ไฟสูง-ต่ำ

- หลอดไฟขาด
- สวิตช์ไฟสูง-ต่ำบกพร่อง
- สายไฟหรือขั้วต่อหลวม แตกหักหรือต่อผิด