

ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิตช์

สวิตช์แฮนด์

ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 5-3)

ปลดขั้วต่อ 3P สวิตช์แฮนด์ด้านขวา

ปลดขั้วต่อ 9P และ 2P (สีดำ) สวิตช์แฮนด์ด้านซ้าย

ตรวจสอบความต่อเนื่องของกระแสไฟระหว่างขั้วต่อสายไฟของขั้วต่อสวิตช์แฮนด์

กระแสไฟระหว่างสายไฟตามรหัสสีต่อไปนี้ควรมีความต่อเนื่อง

สวิตช์ไฟแสงสว่าง

	C1 (HL)	TL
OFF		
(N)		
H	○—○	○
COLOR	Y	Br

สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ

	(HL)	LO	HI
LO	○—○		
(N)	○—○	○—○	
HI	○—○		○—○
COLOR	●	W	Bu

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว

	R	WR	L
R	○—○		
N			
L		○—○	
COLOR	Lb	Gr	O

สวิตช์แตร

	Ho	BAT
FREE		
PUSH	○—○	
COLOR	BI	W/G

สวิตช์สตาร์ท

	ST	BAT
FREE		
PUSH	○—○	
COLOR	Y/R	BI

สวิตช์ไฟเบรก

หน้า

ปลดขั้วต่อสวิตช์ไฟเบรกหน้าและตรวจสอบความต่อเนื่องของกระแสไฟระหว่างขั้วต่อสาย

ควรมีความต่อเนื่องของกระแสไฟเมื่อบีบคันเบรกหน้าและไม่ควรมีความต่อเนื่องกันเมื่อปล่อยคันเบรกหน้า

