

หลัง

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- เบาะหน้า (หน้า 2-2)
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 5-3)
- ฝาครอบข้าง (หน้า 2-3)

ปลดขั้วต่อสวิทช์ไฟเบรคหลังและตรวจสอบความต่อเนื่องของกระแสไฟระหว่างขั้วต่อสาย ควรมีความต่อเนื่องของกระแสไฟเมื่อกดคันเบรคหลัง และไม่ควรมีความต่อเนื่องกันเมื่อปล่อยคันเบรคหลัง

สัญญาณไฟเกียร์ว่าง/สวิทช์เกียร์ว่าง

การตรวจสอบ

ต้องแน่ใจว่าสัญญาณไฟเกียร์ว่างติดในขณะที่สวิทช์จุดระเบิดอยู่ที่ตำแหน่ง ON และอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ถ้าสัญญาณไฟเกียร์ว่างไม่ติด ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

ถอดขั้วต่อสวิทช์เกียร์ว่างออกจากเข็มขัดรัดสายไฟที่ตัวถัง

ปลดขั้วต่อสวิทช์เกียร์ว่าง

เข้าเกียร์ว่างและตรวจสอบความต่อเนื่องของกระแสไฟระหว่างขั้วสายสีเขียวอ่อน/แดงและกราวนด์ ควรมีความต่อเนื่องในขณะที่เข้าเกียร์ว่างและไม่ควรมีความต่อเนื่องกันเมื่ออยู่ในตำแหน่งเกียร์อื่น ๆ

