



• REPOSE DE GUIDON

Poser le guidon sur le support inférieur.

NOTE

Aligner les repères poinçonnés sur le guidon avec ceux de la partie supérieure du support inférieur.

Remonter le support supérieur en serrant les boulons.

COUPLE DE SERRAGE: 2,0–2,5 kg-m

- (1) GUIDON
- (2) SUPPORT INFÉRIEUR
- (3) REPERES POINÇONNES
- (4) SUPPORT SUPÉRIEUR

NOTE

Serrer d'abord les boulons qui sont en avant.

Graisser les surfaces de portée de la poignée d'accélération.

Remonter la poignée d'accélération et l'interrupteur de démarreur.

NOTE

Aligner la fente de boîtier d'interrupteur de démarreur avec le repère poinçonné sur le guidon.

- (1) POIGNEE D'ACCELERATION
- (2) GRAISSE

Remonter l'interrupteur de clignotants et de klaxon.

NOTE

Aligner la fente de boîtier d'interrupteur avec le repère poinçonné du guidon. Bloquer d'abord la vis qui est en avant.

