



Mesurer à plusieurs endroits sur la surface de glissement de la fourche (260 mm de haut en bas).

- (1) LIMITE DE SERVICE DE DIAMETRE EXTERIEUR: 30,87 mm

Retirer la bague d'étanchéité d'huile et extraire la bague d'assemblage avec une pince à circlip.

- (1) BAGUE D'ETANCHEITE D'HUILE
- (2) BAGUE D'ASSEMBLAGE

Retirer la bague d'étanchéité d'huile.

NOTE

Faire attention de ne pas endommager le coulisseur avec le tournevis au moment de la dépose de la bague d'étanchéité d'huile.

- (1) BAGUE D'ETANCHEITE D'HUILE

