



RESERVOIR A ESSENCE

AVERTISSEMENT

L'essence est inflammable.
Eloigner tout feu ou étincelle au moment du démontage du robinet d'alimentation.

Déposer la selle.

Tourner le robinet d'alimentation sur la position "OFF" et débrancher le tuyau d'alimentation puis déposer le réservoir.

NOTE

Ne pas trop serrer le contre-écrou de robinet d'alimentation.

- (1) CREPINE DE FILTRE
Nettoyer le filtre à l'air comprimé.
- (2) JOINT
Une fois remonté, vérifier les fuites de joint.
- (3) TUYAU D'ALIMENTATION
Contrôler l'usure et le fissurage.
- (4) CONTRE-ECROU

FILTRE A AIR

Déposer la selle.

Nettoyer l'élément de filtre à air. (Voir page 3.2.)

Contrôler l'état du contacteur électromagnétique. (Voir page 16.6.)

Contrôler l'état du condensateur. (Voir page 15.5.)

- (1) CONTACTEUR ELECTROMAGNETIQUE
- (2) RELAIS DE CLIGNOTANT
- (3) RESSORT D'ASSEMBLAGE DE FILTRE A AIR
- (4) SUPPORT
- (5) COUVERCLE DE FILTRE A AIR
- (6) REDRESSEUR AU SILICIUM
- (7) CONDENSATEUR

