



• INSPECTION DE COLLECTEUR

Retirer le porte-balai et sortir le collecteur. Contrôler la décoloration des barres de collecteur. Si plus d'une barre est décolorée, remplacer le collecteur.

NOTE

Ne pas reprendre la surface du collecteur au papier de verre ou à la toile émeri.

• CONTROLE DE CONTINUTE DE BOBINE D'INDUIT

Une continuité doit être relevée entre les collecteurs séparés.

• CONTROLE D'ISOLEMENT DE BOBINE D'INDUIT

Aucune continuité ne doit être relevée entre les collecteurs et l'arbre.

