



AUCUNE EMISSION DE FUMÉES BLANCHES



3. Conduire la motocyclette sur une longue distance à bas régime

FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT INCOLORES

EMISSION DE FUMÉES BLANCHES



- (1) Usure de guide ou de queue de soupape d'échappement
- (2) Mauvais montage de guide de soupape d'échappement
- (3) Usure de bague d'étanchéité de queue de soupape d'échappement

**EMBRAYAGE ENDOMMAGE**

1. Régler correctement l'embrayage

L'EMBRAYAGE PATINE



Cause Possible:

- (1) Affaissement de ressort d'embrayage
- (2) Usure ou détérioration de plateau d'embrayage ou de disque de friction

2. Une fois l'embrayage libéré, augmenter le régime moteur en première

LA MOTOCYCLETTE A TENDANCE A BONDIR QUAND L'EMBRAYAGE EST LIBEREE



- (1) Plateau d'embrayage déformé ou disque de friction
- (2) Tension mal répartie de ressort d'embrayage

**PASSAGE DIFFICILE DES VITESSES**

Cause Possible:

PASSAGE DIFFICILE DES VITESSES



- (1) Rupture de ressort de bras de changement de vitesses
- (2) Rupture de fourchettes
- (3) Mouvement lent de tambour sélecteur et de fourchettes
- (4) Rupture de saillie de pignon de changement de vitesses
- (5) Cliquet de fourchettes désaccouplé du tambour

LA PEDALE NE REVIENT PAS AU POINT MORT



- (1) Rupture de ressort de rappel d'axe de changement de vitesses
- (2) L'axe de changement de vitesses bute le carter ou le couvercle

LES PIGNONS SAUTENT



- (1) Pignon déformé ou usure de fourchette
- (2) Rupture ou affaissement de ressort d'arrêt de tambour