



JEU LIBRE A LA POIGNEE DES GAZ

S'assurer que le câble de commande des gaz n'est pas détérioré ou usé et que le jeu libre à la poignée des gaz est compris entre 2 et 6 mm lorsqu'on le mesure sur le bord extérieur du flasque de la poignée.

S'assurer que la rotation de la poignée des gaz s'effectue en douceur depuis la position de fermeture complète jusqu'à la position d'ouverture complète quelle que soit la position du guidon.

Régler et remplacer s'il y a lieu.

- (1) JEU LIBRE A LA POIGNEE DES GAZ: 2 à 6 mm

Régler le jeu libre en desserrant le contre-écrou de réglage et tourner le tendeur pour obtenir un jeu libre de 2 à 6 mm. Bloquer solidement le contre-écrou.

Les réglages importants sont effectués avec le tendeur sur le carburateur.

NOTE

Remettre le capuchon en caoutchouc fermement une fois le réglage terminé.

- (1) TENDEUR
- (2) POUR DIMINUER LE JEU
- (3) POUR AUGMENTER LE JEU

Les réglages peu importants sont effectués avec le tendeur de la poignée des gaz. Régler la tension après avoir ramené la poignée en position normale.

- (1) CONTRE-ECROU
- (2) TENDEUR
- (3) REDUCTION DU JEU
- (4) AUGMENTATION DU JEU

RESPIRATION DU CARTER MOTEUR (TYPE SUISSE)

Comprimer l'extrémité inférieure du tube de drainage pour l'ouvrir et pour éliminer complètement de l'huile ou de l'eau qui peut être accumulée pendant l'opération.

