

แม่ปั้มเบรคหน้า

การถอด/การประกอบ

ถ่ายน้ำมันเบรคออก (หน้า 15-3)

ถอดฝาครอบแอสแตนด์ด้านหลัง (หน้า 3-13)

ถอดโบลท์ยึดท่อน้ำมันเบรคหน้า ท่อน้ำมันเบรคหน้า และแหวนรองกันรั่ว

ข้อควรระวัง

• เมื่อถอดท่อน้ำมันเบรคหน้าออก ให้หุ้มปลายท่อน้ำมันเบรคหน้าเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปในท่อ น้ำมันเบรคหน้า

ถอดโบลท์ยึดปะกัวยึดแม่ปั้มเบรคหน้า ปะกัวยึดแม่ปั้มเบรคหน้า และแม่ปั้มเบรคหน้า

ประกอบชิ้นส่วนที่ถอดออกมาโดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

ข้อควรจำ

• เปลี่ยนแหวนรองกันรั่วอันใหม่ทุกครั้ง

อัตราการทำงาน :

โบลท์ยึดท่อน้ำมันเบรคหน้า : 34 นิวตัน-เมตร (3.5 กก.-ม., 25 ฟุต-ปอนด์)

เติมน้ำมันเบรคและไล่ลมออกจากระบบไฮดรอลิค (หน้า 15-3)

