

# ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิตช์

## ชุดมาตรวัดความเร็ว

### การเปลี่ยนหลอดไฟ

ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

ดึงขั้วหลอดไฟออกจากชุดมาตรวัดความเร็ว

ถอดหลอดไฟออกจากขั้วหลอดไฟและเปลี่ยนหลอดไฟ  
หลอดใหม่

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด



### การถอด/การประกอบ

ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง (หน้า 3-13)

ปลดขั้วต่อดังต่อไปนี้ :

- ฝาครอบกันฝุ่นและขั้วต่อ 3P (สีดำ) สวิตช์สตาร์ท

(แบบมอเตอร์สตาร์ทเท่านั้น)

- ขั้วต่อ 3P สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ

- ขั้วต่อ 3P (สีแดง) สวิตช์ไฟเลี้ยว

- ขั้วต่อ 2P (สีดำ) สวิตช์แตร

ถอดสกรูและชุดมาตรวัดความเร็ว

ประกอบชิ้นส่วนที่ถอดออกมาโดยทำย้อนลำดับขั้นตอน  
การถอด

