

DEPISTAGE DES PANNES

Le moteur est lancé mais ne part pas

- Pas d'essence dans le réservoir
- Essence ne parvenant pas au carburateur
- Trop d'essence dans le cylindre
- Pas d'étincelle à la bougie (mauvais fonctionnement de l'allumage)
- Filtre à air obstrué
- Mauvais fonctionnement du décompresseur

Le moteur tourne irrégulièrement au ralenti, cale ou tourne mal

- Régime de ralenti incorrect
- Mauvais fonctionnement de l'allumage
- Compression insuffisante (Chapitre 3)
- Mélange trop riche
- Mélange trop pauvre
- Filtre à air obstrué
- Fuites d'air dans le collecteur
- Essence souillée
- Le décompresseur ne fonctionne pas

Mélange trop pauvre

- Gicleurs d'essence du carburateur obstrués
- Mise à l'air libre du bouchon de réservoir d'essence obstruée
- Filtre à essence colmaté
- Conduite d'alimentation tortillée ou pincée
- Pointeau défectueux
- Hauteur de flotteur insuffisante

Mélange trop riche

- Clapet de starter bloqué à la fermeture
- Pointeau défectueux
- Hauteur de flotteur trop élevée
- Gicleurs d'air du carburateur obstrués
- Gommage du flotteur
- Filtre à air sale