

### INSPECTION

#### NOTE:

- Mesurez en plusieurs endroits et utilisez la valeur la plus importante pour la comparer à la limite de service.
- Si une partie de la pompe à huile est usée au-delà des limites de service indiquées, remplacez la pompe à huile et le couvercle de carter droit comme un ensemble.

#### POMPE A

Installez le rotor intérieur A, le rotor extérieur A et l'arbre de la pompe dans le couvercle de carter droit.

Mesurez le jeu du corps.

**LIMITE DE SERVICE:** 0,35 mm

Installez le rotor intérieur A, le rotor extérieur A et l'arbre de la pompe dans le couvercle de carter droit.

Mesurez le jeu d'extrémité.

**LIMITE DE SERVICE:** 0,20 mm

Installez le rotor intérieur A, le rotor extérieur A et l'arbre de la pompe dans le couvercle de carter droit.

Mesurez le jeu latéral.

**LIMITE DE SERVICE:** 0,10 mm

#### POMPE B

Installez le rotor intérieur B, le rotor extérieur B et l'arbre de la pompe dans le couvercle de carter droit.

Mesurez le jeu du corps.

**LIMITE DE SERVICE:** 0,35 mm

