

DEPOSE DU MOTEUR

Vidangez l'huile moteur (page 3-10).
Vidangez le liquide de refroidissement du radiateur (page 6-5).

Déposez les composants suivants:

- Siège (page 2-2)
- Réservoir de carburant (page 2-5)
- Béquille (page 2-11)
- Tuyau d'échappement (page 2-8)
- Carburateur (page 5-5)
- Réservoir de liquide de refroidissement (page 6-12)
- Pignon d'entraînement (page 7-2)

Débranchez les éléments suivants:

- Capuchon de bougie
- Tuyau d'eau boîtier de thermostat - culasse
- Câble de décompression
- Câble d'embrayage
- Tube reniflard du couvercle de culasse
- Tube reniflard de carter
- Connecteurs de générateur d'impulsion d'allumage et d'alternateur

Débranchez du couvercle de la pompe à eau la durit d'eau.
Enlevez les boulons et la plaque de fixation du tuyau d'huile.
Débranchez du carter les tuyaux d'huile.

Enlevez les boulons, la rondelle et le repose-pied droit.
Enlevez le boulon pivot de la pédale de frein et le ressort de rappel.

