

11. ALTERNATEUR

INFORMATION D'ENTRETIEN	11-1	INSTALLATION DU VOLANT	11-4
DEPOSE DU COUVERCLE DE DEMI-CARTER GAUCHE	11-2	INSTALLATION DU COUVERCLE DE DEMI-CARTER GAUCHE	11-4
DEPOSE DU VOLANT	11-3		

INFORMATION D'ENTRETIEN

GENERALITES

- Ce chapitre est consacré à l'entretien de l'alternateur. Cette opération d'entretien ne nécessite pas la dépose du moteur du cadre.
- Consulter le Chapitre 17 pour ce qui concerne le contrôle de l'alternateur.

COUPLES

Boulon de volant	123 N-m (12,5 kgf-m)	Huiler les filetages et la surface portante
Boulon de stator	12 N-m (1,2 kgf-m)	
Boulon de générateur d'impulsions d'allumage	12 N-m (1,2 kgf-m)	
Boulon de couvercle de demi-carter gauche	12 N-m (1,2 kgf-m)	

OUTILS

Support de volant	07725-0040000
Extracteur de volant	07733-0020001 ou 07933-3950000