

# 13. TRANSMISSION

INFORMATION D'ENTRETIEN	13-1	CONTROLE DE LA TRANSMISSION	13-4
DEPANNAGE	13-2	MONTAGE/ INSTALLATION DE LA TRANSMISSION	13-6
DEPOSE/DEMONTAGE DE LA TRANSMISSION	13-3		

## INFORMATION D'ENTRETIEN

### GENERALITES

- L'entretien de la transmission nécessite la séparation préalable des deux demi-carters du carter moteur.

### SPECIFICATIONS

Unité : mm

ELEMENT		STANDARD	LIMITE DE SERVICE
Transmission	D.I. de pignon	M4, M5, C2	28,000 - 28,021
		C1	23,000 - 23,021
		C3	31,000 - 31,025
	D.E. de bague	M4, M5	27,959 - 27,980
		C1	22,959 - 22,979
		C2	27,959 - 27,980
		C3	30,950 - 30,975
	D.I. de bague	M4	24,985 - 25,006
		C1	20,000 - 20,021
		C2	25,000 - 25,021
		C3	27,995 - 28,016
	Jeu entre pignon et bague	M4, M5, C2	0,020 - 0,062
		C1	0,021 - 0,062
		C3	0,025 - 0,075
	D.E. d'arbre principal	M4	24,967 - 24,980
		Guide extérieur d'embrayage	21,967 - 21,980
	D.E. d'arbre secondaire	C1	19,980 - 19,993
		C2	24,972 - 24,993
		C3	27,959 - 27,980
		Roue libre de démarreur	19,980 - 19,993
Jeu entre bague et arbre	M4	0,005 - 0,039	
	C1	0,007 - 0,041	
	C2	0,007 - 0,049	
	C3	0,015 - 0,057	
Fourchette de sélection, axe de fourchettes	Fourchette de sélection	D.I.	14,000 - 14,021
		Epaisseur de la zone de service	5,93 - 6,00
	D.E. d'axe de fourchettes	13,957 - 13,968	
Tambour de sélection	D.E. côté roulement de demi-carter droit	19,959 - 19,980	
	D.E. côté tourillon gauche	11,966 - 11,984	