

CONTROLE DE LA TIGE D'AMORTISSEMENT

Contrôlez la surface de glissement de la tige d'amortissement, à la recherche de signes de détérioration ou de déformation.

MONTAGE DE L'AMORTISSEUR

Avant le montage, nettoyez toutes les pièces dans du solvant et séchez-les à l'air comprimé. Veillez à ce que les pièces soient exemptes de poussières ou coton.

PRECAUTION :

- *Soyez particulièrement vigilant pour que le solvant ne contamine pas le segment et le joint torique.*
- *La disposition et le nombre de valves peut varier par rapport à l'illustration.*

