

RELAIS DE CLIGNOTANT

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Déposez le cache frontal (page 2-3).

Débranchez le connecteur de clignotant.

1. Court-circuitez les bornes noire et grise du connecteur de relais de clignotant à l'aide d'un fil de liaison. Faites démarrer le moteur et vérifiez le fonctionnement du clignotant en mettant le contacteur sur ON (Marche).

↓
Le clignotant s'allume

↓
Le clignotant ne s'allume pas

• Faisceau de fils électrique ouvert

2. Vérifiez la continuité entre la borne verte du connecteur de relais et la masse.

↓
Continuité

↓
Pas de continuité

• Fil de masse ouvert

• Relais de clignotant défectueux
• Connecteur mal branché.

