

<b>INFORMAÇÕES DE SERVIÇO</b>	<b>3-1</b>	<b>FLUIDO DE FREIO</b>	<b>3-10</b>
<b>TABELA DE MANUTENÇÃO</b>	<b>3-3</b>	<b>DESGASTE DAS PASTILHAS/ SAPATAS DO FREIO</b>	<b>3-10</b>
<b>TUBO DE COMBUSTÍVEL</b>	<b>3-4</b>	<b>SISTEMA DO FREIO</b>	<b>3-11</b>
<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	<b>3-4</b>	<b>INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO</b>	<b>3-11</b>
<b>ACELERADOR</b>	<b>3-4</b>	<b>AJUSTE DO FAROL</b>	<b>3-12</b>
<b>AFOGADOR</b>	<b>3-5</b>	<b>SISTEMA DE EMBREAGEM</b>	<b>3-12</b>
<b>FILTRO DE AR</b>	<b>3-5</b>	<b>CAVALETE LATERAL</b>	<b>3-13</b>
<b>VELA DE IGNIÇÃO</b>	<b>3-6</b>	<b>SUSPENSÃO</b>	<b>3-13</b>
<b>FOLGA DAS VÁLVULAS</b>	<b>3-6</b>	<b>PARAFUSOS, PORCAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO</b>	<b>3-14</b>
<b>MARCHA LENTA</b>	<b>3-7</b>	<b>RODAS/PNEUS</b>	<b>3-14</b>
<b>CORRENTE DE TRANSMISSÃO</b>	<b>3-8</b>	<b>ROLAMENTOS DA COLUNA DE DIREÇÃO</b>	<b>3-15</b>
<b>GUIA DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO</b>	<b>3-9</b>	<b>COMPRESSÃO DO CILINDRO</b>	<b>3-15</b>
<b>BATERIA</b>	<b>3-9</b>		

## INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- Verificação de nível de óleo do motor pág. 2-3
- Troca de óleo do motor pág. 2-3
- Limpeza de filtro de tela de óleo pág. 2-3

### ESPECIFICAÇÕES

#### Motor

Folga da manopla do acelerador		2-6 mm de volta
Vela de ignição		DP8EA-9
Folga dos eletrodos da vela		0,8-0,9 mm
Folga das válvulas	Adm/esc.	0,10 mm
Rotação da marcha lenta		1.400 ± 100 rpm
Compressão do cilindro		1.250 kPa (12,5 kg/cm <sup>2</sup> , 178 psi)

#### Chassi

Folga da alavanca da embreagem		10-20 mm
Folga do pedal do freio traseiro		20-30 mm
Folga da corrente de transmissão		35-45 mm
Pressão dos pneus:	Dianteiro	150 kPa (1,50 kg/cm <sup>2</sup> ; 21 psi)
	Traseiro	150 kPa (1,50 kg/cm <sup>2</sup> ; 21 psi)
Medida dos pneus:	Dianteiro	2.75-21 45R
	Traseiro	4.10-18 60R