

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

REMOÇÃO

Remova as tampas laterais e o assento.
Coloque o registro de combustível na posição OFF e desconecte o tubo de combustível.

Remova os protetores e o parafuso de fixação.
Remova o tanque de combustível.



Instale o tanque de combustível seguindo a ordem inversa da remoção.

NOTA

Após a instalação, certifique-se que não há vazamentos de combustível.

