

DIAGNOSE DE DEFEITOS

- Inspecione os seguintes componentes antes de diagnosticar o sistema de ignição.
 - vela de ignição.
 - supressor de ruídos da vela ou conexões da fiação da vela.
 - água no supressor de ruídos da vela (fuga da tensão da bobina secundária de ignição).
- Temporariamente, troque a bobina de ignição por uma outra em bom estado para efetuar o teste.

Faixa fraca ou sem faísca na vela

