

BUZINA

Desligue o conector da fiação da buzina e conecte uma bateria de 12 V totalmente carregada nos terminais da buzina. A buzina estará normal se ela soar quando a bateria é conectada nos terminais.

Se a buzina não soar, verifique o interruptor de ignição e o interruptor da buzina.

Se os interruptores estiverem normais, verifique se há curto circuito ou circuito interrompido nos fios verde claro e verde.

