

FERRAMENTAS

Descrição	Código da ferramenta
Manutenção:	
Ajustador da folga da válvula	07708-0030300BR
Chave de ajuste da válvula 10 x 12 mm	07708-0030200
Sistema de alimentação:	
Medidor de nível da bóia	07401-0010000BR
Cabeçote/válvulas:	
Compressor de mola da válvula	07757-0010000BR
Extrator de guia da válvula, 5,5 mm	07742-0010100BR
Alargador de guia da válvula, 5,48 mm	07984-0980001
Fresa para sede da válvula:	
Fresa, 29 mm (45° ESC.)	07780-0010300
Fresa, 35 mm (45° ADM.)	07780-0010400
Fresa, 30 mm (32° ESC.)	07780-0012200
Fresa, 33 mm (32° ESC.)	07780-0012900
Fresa Interna, 30 mm (60° ADM/ESC)	07780-0014000
Suporte para fresa, 5,5 mm	07781-0010101
Embreagem/Seletor de marchas:	
Extrator de pino, 3,0 mm	07744-0010200
Fixador de embreagem	07GMB-KT70100
Chave de porca trava, 20 x 24 mm	07716-0020100
Cabo para chave de boca	07716-0020500BR
Fixador de engrenagem	07724-0010200
Alternador/Embreagem de partida:	
Fixador do rotor	07725-0040000BR
Extrator do rotor	07733-0020001BR
Cabo guia do instalador do rolamento	07746-0030100BR
Guia, instalador de rolamento, 25 mm	07746-0030200BR
Extrator universal de rolamento	07631-0010000BR
Árvore de manivelas/roda diant./suspensão/coluna de direção:	
Extrator de rolamento, 15 mm	07936-KC10000
Cabeçote do extrator de rolamento, 15 mm	07936-KC10200
Eixo do extrator de rolamento, 15 mm	07936-KC10100
Contrapeso do extrator de rolamento	07741-0010201BR