

TABELA DE MANUTENÇÃO

Esta tabela é baseada em motocicletas submetidas a condições normais de uso. As motocicletas utilizadas em condições rigorosas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ITEM	OPERAÇÕES	PERÍODO			
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	a cada...km
Tanque e tubulações	Verificar		■	■	3.000
Filtro de combustível	Limpar	■	■	■	3.000
Acelerador	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000
Afogador	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000
Filtro de ar	Limpar (obs. 2)		■	■	3.000
Vela de ignição	Limpar e ajustar		■	■	3.000
	Trocar				9.000
Folga das válvulas	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000
Óleo do motor	Trocar (obs. 1)	■	■	■	1.500
Tela do filtro de óleo	Limpar	■	■	■	1.500
Filtro centrífugo de óleo	Limpar			■	6.000
Carburador	Regular a marcha lenta	■	■	■	3.000
	Limpar			■	6.000
Tensor da corrente de comando	Ajustar	■	■	■	3.000
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	■	1.000
Guia da corrente de transmissão	Verificar		■	■	3.000
Fluido do freio dianteiro	Verificar o nível e completar	■	■	■	3.000
	Trocar (obs. 3)				
Pastilhas/Sapatas dos freios	Verificar o desgaste		■	■	3.000
Lonas e tambor do freio traseiro	Limpar		■	■	3.000
Freio traseiro	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000
Interruptor da luz do freio	Ajustar	■	■	■	3.000
Sistema de embreagem	Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	■	3.000
Bateria	Verificar e completar	■	■	■	1.000
Foco do farol	Ajustar		■	■	3.000
Cavalete lateral	Verificar		■	■	3.000
Suspensão dianteira e traseira	Verificar			■	6.000
Óleo da suspensão dianteira	Trocar				12.000
Pneus	Verificar e calibrar	■	■	■	1.000
Rolamentos da coluna de direção	Verificar, ajustar e lubrificar	■			9.000
Parafusos, porcas e fixações	Verificar e reapertar	■	■	■	6.000
Porca do tubo de escape	Reapertar	■	■	■	3.000

Obs.: 1. Óleo do motor: verifique diariamente o nível de óleo e complete se necessário.

2. Em condições de muita poeira ou umidade, trocar o filtro de ar com maior frequência.

3. Trocar a cada 2 anos de uso.