

**Notes pour la repose:**

Placer la roue avant entre les fourreaux de fourche et introduire l'axe de roue par le côté gauche à travers le fourreau de fourche gauche et le moyeu de roue.

Serrer le boulon d'axe de roue au couple spécifié.

Couple de serrage de l'axe de roue avant:

60 N·m (6,0 kg·m)

Placer l'étrier sur le disque, en faisant attention à ne pas endommager les plaquettes de frein.

Reposer les boulons de fixation de l'étrier et les serrer à un couple de serrage de:

27 N·m (2,7 kg·m)