

• GARDE-BOUE ARRIERE/FEU STOP  
ARRIERE

- 1** (1) Déposer le pare-choc arrière  
Page 213.
- 2** NOTE:  
Rondelle en caoutchouc  
Installer avec le côté au large diamètre  
vers le feu arrière.
- 3** Verre diffuseur de feu stop
- 4** NOTE:  
Eviter de trop serrer le verre diffuseur.
- 5** (3) Plaque arrière en croix
- 6** (4) Garde-boue arrière A
- 7**  
Installer le garde-boue arrière B sur le garde-  
boue arrière A en insérant l'extrémité de  
la partie intérieure du garde-boue B dans  
la fente du garde-boue A.
- 8** NOTE:  
Rondelle en caoutchouc  
Installer avec le côté au petit diamètre  
vers le haut.
- 9** (2) Garde boue arrière B
- 10** Cadre
- 11** Déposer le garde-boue par l'arrière en  
pressant sur celui-ci dans la direction  
de la flèche.

• HINTERRAD-KOTFLÜGEL/  
SCHLUSSLEUCHE

- 1** (1) Den hintere Stoßstange entfernen  
Seite 213.
- 2** ZUR BEACHTUNG:  
Gummitülle  
Mit dem großen Durchmesser auf die  
Schlußleuchte zu weisend einbauen.
- 3** Schlußleuchtenlinse
- 4** ZUR BEACHTUNG:  
Die Linse nicht zu stark anziehen.
- 5** (3) Hintere Kreuzplatte
- 6** (4) Hinterrad-Kotflügel A
- 7**  
Den Hinterrad-Kotflügel B durch Einführen  
des Endes der inneren Trennwand des  
Hinterrad-Kotflügels B in den Schlitz des  
Kotflügels A am Hinterrad-Kotflügel A  
anbringen.
- 8** ZUR BEACHTUNG:  
Gummitülle  
Mit dem kleinen Durchmesser nach oben  
weisend einsetzen.
- 9** (2) Hinterrad-Kotflügel B
- 10** Rahmen
- 11** Den Kotflügel durch Niederdrücken in  
Pfeilrichtung von der Unterseite ent-  
fernen.

• DEFENSA TRASERA/FANAL  
TRASERO

- 1** (1) Quite el paragolpes trasero  
Página 213.
- 2** NOTA:  
Arandela de cabo  
Instale con el lado del mayó diámetro  
hacia el fanal trasero.
- 3** Lente del fanal trasero
- 4** NOTA:  
Evite el apretar demasiado el lente.
- 5** (3) Placa transversal trasera
- 6** (4) Defensa trasera A
- 7**  
Instale la defensa trasera B sobre la defensa  
trasera A mediante la inserción del extremo  
de la partición interior de la defensa B en  
la hendidura de la defensa A.
- 8** NOTA:  
Arandela de cabo  
Instale con el lado del menor diámetro.  
hacia arriba.
- 9** (2) Defensa trasera B
- 10** Bastidor
- 11** Quite la defensa del fondo apretándola  
hacia abajo en la dirección de la flecha.