

**ATTENTION**

- L'essence est extrêmement inflammable et explosive dans **certaines** conditions.
- Travailler dans un endroit bien aéré. Ne pas fumer ni autoriser de flammes ou **d'étincelles** dans la zone de travail ou à un endroit où de l'essence est stockée.

**NOTE:**

- Avant de commencer la dépose, mettre le robinet d'essence sur la position FERMÉE ("OFF").
- Une fois l'installation terminée, mettre le moteur en route puis vérifier que la canalisation de carburant ne présente aucune fuite.

**Entretien nécessaire**

- Dépose/pose de la selle (page 2-2)
- Dépose/pose du cache latéral (page 2-2)

Procédure		Q'té	Remarques	
(1)	Ordre des opérations de dépose Vis inférieur	2	Déposer le bossage de capot de l'oeilleton.	
(2)	Vis supérieur	2		
(3)	Capot	2		
(4)	Boulon/écrou du réservoir d'essence	1/1		
(5)	Tube de vidange/tube de reniflard	1/1		
(6)	Tuyau à dépression/tuyau d'essence	1/1		
(7)	Réservoir d'essence	1		Faire glisser le réservoir vers l'arrière et déposer les bossages de réservoir de l'orifice du berceau.
(7)	Ordre des opérations de pose Réservoir d'essence	1	Introduire les bossages du réservoir d'essence dans l'orifice du berceau et aligner les orifices des boulons de fixation du réservoir.	
(6)	Tuyau à dépression/tuyau d'essence	1/1		
(5)	Tube de vidange/tube de reniflard	1/1		
(4)	Boulon/écrou du réservoir d'essence	1/1		
(1)	Vis inférieur	2		<b>PRECAUTION</b> • Ne pas trop serrer les vis.
(3)	Capot	2		Poser fermement le capot de bossage sur l'oeillet du réservoir.
(2)	Vis supérieur	2		