

NOTE:

- Une fois le montage terminé, s'assurer que chaque composant de commande fonctionne correctement.

Procédure		Q'té	Remarques
(1)	Ordre des opérations de démontage		La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
(2)	Connecteur du contacteur de frein	2	
(3)	Vis du boîtier de contacteur	2	
(4)	Boîtier du contacteur du guidon droit	1	
(5)	Vis de poids	1	
(6)	Poids de pignon	1	
(7)	Câble de commande des gaz	2	
(8)	Poignée de commande des gaz	1	
(9)	Boulon de support	2	
(10)	Support du maître-cylindre	1	
(11)	Maître-cylindre du frein avant	1	NOTE: • Conserver ce maître-cylindre à la verticale pour empêcher toute entrée d'air dans le circuit hydraulique.
(12)	Connecteur de contacteur d'embrayage	2	Débrancher au niveau du levier de starter.
(13)	Vis de boîtier de contacteur	2	
(14)	Câble de starter	1	
(15)	Boîtier de contacteur du guidon gauche	1	
(16)	Boulon de support	2	
(17)	Support du levier d'embrayage	1	
(18)	Ensemble du levier d'embrayage	1	
(19)	Vis poids	1	
(20)	Poids de guidon	1	
(21)	Poignée de guidon	1	
(22)	Levier de starter	1	
(23)	Chapeau de boulon	4	
(24)	Boulon de support	4	
(25)	Support supérieur du guidon	2	
(26)	Guidon	1	