

ELEMENT	FREQUENCE	CELUI DE CES CAS SE PRESENTANT LE →	INDICATION DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1)]					Se reporter à la page:	
			PREMIER ↓	× 1.000 km	1	4	8		12
			NOTES	× 1.000 mi	0,6	2,5	5		7,5
		MOIS		6	12	18			
	CHAINE SECONDAIRE			TOUS LES 1.000 km				I,L	59
	LIQUIDE DE FREIN	(NOTE 4)						13	
	USURE DES MACHOIRE/PLAQUETTE DE FREIN							66, 67	
	SYSTEME DE FREINAGE							13, 66, 67	
*	CONTACTEUR DE FEU STOP							78	
*	ORIENTATION DU PHARE							—	
	SYSTEME D'EMBAYAGE							17	
	BEQUILLE LATERALE							65	
*	SUSPENSION							—	
*	ECROUS, BOULONS, FIXATIONS							—	
**	ROUES/PNEUS							—	
**	ROULEMENT DE COLONNE DE DIRECTION							—	