


## CARACTERISTICAS

(No son necesarias para el funcionamiento)

### BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN

Para cerrar la dirección, gire los manillares completamente hacia la izquierda y ponga la llave (1) en la posición LOCK mientras la empuja hacia adentro. Retire luego la llave. Para desbloquear la dirección gire la llave a OFF mientras presiona para adentro.

No ponga la llave en las posiciones "LOCK" mientras conduce la motocicleta porque podría perder el control del vehículo.



- (1) Llave de contacto (A) Empuje hacia adentro  
(B) Gire hacia la posición LOCK  
(C) Gire hacia la posición OFF