

6. Die neuen Zündkerzen mit aufgesetzten Dichtungsringen von Hand einschrauben, um Gewindeüberschneidung zu vermeiden.
7. Die Zündkerzen mit dem Kerzenschlüssel um 1/2 Umdrehung anziehen, um die Dichtungsringe zusammenzupressen.
8. Die Kerzenstecker auf die Zündkerzen stecken.

**VORSICHT:**

- **Die Zündkerzen müssen fest angezogen sein. Eine schlecht angezogene Zündkerze kann sehr heiß werden und Motorschäden verursachen.**
- **Niemals eine Zündkerze mit falschem Wärmewert verwenden.**

- 
6. Schroef de nieuwe bougies samen met hun sluitringen in met de hand, om dwarsschroeven te voorkomen.
  7. Trek de bougies met de bougiesleutel een 1/2 slag aan, om de sluitringen samen te drukken.
  8. Breng de bougiekappen weer aan.

**LET OP:**

- **De bougies moeten goed aangetrokken worden. Een slecht aangetrokken bougie kan zeer heet worden en beschadiging van de motor veroorzaken.**
- **Gebruik nooit bougies met een onjuist warmtebereik.**