

### **Überprüfung der vorderen und hinteren Federung**

1. Überprüfen Sie den Aufbau der vorderen Gabel, indem Sie die Vorderradbremse anziehen und die Gabel kräftig nach oben und unten drücken. Die Federwirkung sollte gleichmäßig sein und kein Öl darf auslaufen.
2. Lager der hinteren Schwinge - diese können überprüft werden, indem Sie kräftig gegen die Seite des Hinterrades drücken, während das Motorrad auf dem Mittelständer aufgebockt ist; dadurch können Sie feststellen, ob die Lager der Schwinge lose sind.
3. Prüfen Sie sorgfältig nach, ob alle Schrauben und Muttern der Vorder- und Hinterradfederung fest angezogen sind.

---

### **Inspekteren van voor- en achterwielophanging**

1. Controleer de voorvorkmontage door de voorrem te blokkeren en de vork krachtig op en neer te schommelen. De ophanging moet zacht werken en er mag geen olie sijpelen.
2. Achtervorkdraagbus — kan worden gecontroleerd door krachtig tegen de zijde van het achterwiel te drukken terwijl de motorfiets op zijn middenstandaard rust, en te voelen of de draagbussen los zitten.
3. Controleer zorgvuldig of alle bevestigingsmiddelen van de voor- en achterwielophanging stevig zijn aangetrokken.