



Ausbau des Vorderrads

1. Einen gepolsterten Unterlageklotz mittig unter den Motor stellen, um das Vorderrad vom Boden abzuheben.
2. Die Tachometerwelle durch Entfernen der Halteschraube (1) vom Tachometergetriebe trennen.
3. Die Befestigungsschrauben (3) entfernen und den rechten Bremssattel (2) abnehmen.

VORSICHT: Den Bremssattel aufhängen, damit er nicht am Bremsschlauch herunterhängt. Nicht den Bremsschlauch verdrehen.

4. Die Achsklemmschrauben (4) auf beiden Seiten lösen und den Achsbolzen (5) entfernen.
5. Die Vorderachse (6) herausziehen, und das Vorderrad entfernen.

Verwijderen van het voorwiel

1. Licht het voorwiel van de grond door een opgevuuld blok onder het midden van de motor te plaatsen.
2. Koppel de snelheidsmeterkabel los van de tandwielkast van de snelheidsmeter door de kabelstelschroef (1) te verwijderen.
3. Verwijder de bevestigingsbouten (3) en verwijder het rechter remzadel (2).

LET OP : Ondersteun de remzadelmontage zodanig, dat deze niet op de remslang hangt. Verdraai of verwing de remslang niet.

4. Draai de linker en rechter asklembouten (4) los, en verwijder de asbout (5).
5. Trek de voorwielas (6) naar buiten en verwijder het voorwiel.