

STAUFACH



Das Staufach (2) befindet sich hinter dem linken Seitendeckel in der Nähe des Batteriekastens. Der Werkzeugsatz (3) sollte in diesem Fach aufbewahrt werden.

Den linken Seitendeckel entfernen (siehe Seite 38).

Den Zündschlüssel (1) einstecken und den Staufachdeckel (4) herausziehen, während der Schlüssel nach rechts gedreht wird.

Zum Anbringen des Deckels die Zungen ausrichten und den Deckel fest hineindrücken.

Achten Sie beim Waschen des Motorrads darauf, daß dieser Bereich nicht mit Wasser vollläuft.



(1) Zündschlüssel
(2) Staufach

(3) Werkzeugsatz
(4) Staufachdeckel