

Per installare la ruota posteriore invertire la procedura di rimozione. Stringere il dado del perno ruota con la coppia di serraggio prescritta.

Coppia di serraggio dado perno ruota:

90 N·m (9,0 kg·m)

#### **AVVERTENZA**

\* **Installando la ruota, mettere con cautela il disco del freno tra le pastiche facendo attenzione di non danneggiarle.**

Dopo avere installato la ruota, azionare diverse volte i freni e controllare che la ruota giri liberamente quando li si rilasciano. Ricontrollare le ruote se i freni fanno contatto, e se la ruota non gira senza intoppi.

#### **ATTENZIONE**

\* **Se non si è usata una chiave dinamometrica per l'installazione, rivolgersi al più presto ad un concessionario Honda autorizzato per fare verificare che il montaggio sia corretto. Se l'installazione non è corretta si potrebbero ridurre le prestazioni di frenata della motocicletta.**