


TROUSSE A OUTILS

La trousse à outils (1) se trouve sous la selle arrière.

Les outils qu'elle contient permettent de faire quelques réparations de première urgence, de petits réglages et des remplacements de pièces.

- Clé à ergot
- Clé à bougie
- Clé polyonale de 10 x 12 mm
- Clé plate de 8 x 12 mm
- Clé plate de 10 x 14 mm
- Pincés
- Tournevis cruciforme n° 2
- Tournevis n° 2
- Manche de tournevis
- Poignée de rallonge
- Clé à hexagonale de 5 mm
- Clé polyonale de 22 mm
- Clé polyonale de 27 mm
- Cale d'épaisseur 0,7 mm
- Trousse à outils



(1) Trousse à outils