

INDICE

SEURIDAD CON LA MOTOCICLETA . . .	9	Ajuste de la velocidad al ralenti	
REGLAS DE SEGURIDAD		del motor	137
EN LA CONDUCCION	9	Embrague	139
APARATO DE PROTECCION	13	Respiradero del cárter	141
MODIFICACIONES	13	Freno delantero	143
CARGA Y ACCESORIOS	15	Freno trasero	147
NEUMATICOS: SIN CAMARA	25	Inspección de las suspensiones	
SUSPENSION	37	delantera y trasera	151
EQUIPOS Y CONTROLES	53	Soporte lateral	151
COMBUSTIBLE Y ACEITE	93	Desmontaje de la rueda delantera	153
INSPECCION ANTES DE		Desmontaje de la rueda trasera	159
PUESTA EN MARCHA	99	Mantenimiento de la batería	165
ARRANQUE DEL MOTOR	103	Reemplazo de los fusibles	169
RODAJE	107	Ajuste del interruptor de	
CONDUCCION	109	la luz de freno	173
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	114	Bolsa de herramientas	175
MANTENIMIENTO	119	Números de serie	177
Aceite para motor	119	GUIA PARA GUARDAR LA	
Aceite para el engranaje de mando		MOTOCICLETA	179
final.	125	ESPECIFICACIONES	
Bujías	129	DIAGRAMA DE ALAMBRADO	
Servicio del filtro de aire	133		
Operación del acelerador	135		