

Tires -- Check the air pressure and the tires for wear or damage.  
Battery electrolyte -- Check the level and add if necessary.  
Throttle operation -- Check throttle operation, cable routing and free play.  
Correct or replace if necessary.  
Lighting -- See if all lights operate properly.

---

Pneus -- Vérifier la pression des pneus et l'état d'usure ou dommage des mêmes.  
Electrolyte de la batterie -- Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire.  
Fonctionnement de la poignée des gaz -- Vérifier le bon état de fonctionnement de la poignée des gaz,  
pose des câbles, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire.  
Eclairage -- S'assurer que tous les feux fonctionnent correctement.