

Desmontaje de la rueda trasera

1. Apoyar la motocicleta sobre su soporte central.
2. Quitar el guardabarro trasero (1) quitando para ello los tornillos (2).
3. Quitar la tuerca de ajuste del freno trasero (3) y desconectar la varilla del freno (4) del brazo del freno (5).
4. Desconectar el brazo de tope (6) del panel del freno (7) quitando para ello el pasador de aletas (8), la tuerca del brazo de tope (9), la arandela (10) y la arandela de caucho.

Hinterrad ausbauen

1. Das Motorrad auf seinen Mittelständer stellen.
2. Den hinteren Schmutzfänger (1) durch Herausdrehen der Schrauben (2) abmontieren.
3. Die Einstellmutter (3) der Hinterradbremse abschrauben, und die Bremsstange (4) vom Bremsnockenhebel (5) trennen.
4. Den Bremsanker (6) durch Entfernen von Splint (8), Mutter (9), Scheibe (10) und Gummitülle von der Bremsankerplatte (7) abnehmen.