

PROGRAMME D'ENTRETIEN

À chaque entretien périodique dans le programme, effectuer les "Inspection avant conduite".

I: CONTRÔLER ET NETTOYER, RÉGLER, GRAISSER OU REMPLACER SI NÉCESSAIRE

C: NETTOYER R: REMPLACER A: RÉGLER L: GRAISSER

POINT DE CONTRÔLE	FRÉQUENCE	CAS SE PRÉSENTANT EN PREMIER ↓	INDICATION DU TOTALISATEUR KILOMÉTRIQUE [NOTE (2)]							PAGE
			1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	36 000 km	
• CONDUITE D'ESSENCE	TOUS LES			I		I		I		
• FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ				I		I		I		126
• STARTER CARBURATEUR				I		I		I		
• FILTRE À AIR	NOTE (1)					R		R		122
BOUGIES D'ALLUMAGE			I	R	I	R	I	R		116
• JEU AUX SOUPAPES		I	I	I		I		I		
HUILE MOTEUR		R		R		R		R		110
FILTRE À HUILE MOTEUR		R		R		R		R		112
• SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS		I		I		I		I		
• RÉGIME DE RALENTI		I	I	I	I	I	I	I		128
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DANS LE RADIATEUR	2 ANS *R			I		I		*R		178
• DURUTES ET RACCORDS DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT				I		I		I		