

## PROGRAMMA DI MANUTEZIONE

Eseguire quanto previsto nel paragrafo "Controlli precedenti la messa in moto" ad ogni scadenza di manutenzione.

I CONTROLLARE E PULIRE. REGOLARE. LUBRIFICARE E, SE NECESSARIO, SOSTITUIRE

C: PULIRE R: SOSTITUIRE A: REGOLARE L: LUBRIFICARE

VOCE	FREQUENZA	QUELLO CHE VIENE PRIMA ↓      →	LETTURA CONTACHILOMETRI (NOTA 2)							Pag.
			1.000 km	6.000 km	12.000 km	18.000 km	24.000 km	30.000 km	36.000 km	
* TUBAZIONE CARBURANTE		OGNI			I		I		I	
* FUNZIONAMENTO ACCELERATORE					I		I		I	127
* STARTER CARBURATORE					I		I		I	
* FILTRO ARIA	(NOTA 1)					R			R	123
CANDELE				I	R	I	R	I	R	117
* GIOCO VALVOLE			I	I	I		I		I	
OLIO MOTORE			R		R		R		R	111
FILTRO OLIO MOTORE			R		R		R		R	113
* SINCRONIZZAZIONE CARBURATORI			I		I		I		I	
* REGIME MINIMO CARBURATORI			I	I	I	I	I	I	I	129
LIQUIDO REFRIGERANTE RADIATORE	2 ANNI *R				I		I		*R	179
* CIRCUITO REFRIGERANTE					I		I.		I	