

Verstreken tijdsmeter

De meter voor de verstreken tijd kan minuten en seconden aanduiden tot aan 59 : 59, en uren en minuten tot aan 23 : 59.

Terugstellen:

1. Druk op de MODE-TIME toets. "TIME" zal op het display worden getoond.



2. Houd de RESET-TIME toets gedurende langer dan 3 seconden ingedrukt. Het display zal "00 : 00" aanduiden.



3. Druk even kort (minder dan een seconde) op de RESET-TIME toets. De meter van de verstreken tijd zal beginnen te tellen zodra op deze toets wordt gedrukt.



- De meter van de verstreken tijd kan reeds worden bijgeschakeld alvorens u van start gaat.

Voorbeeld: Starten van de meter 2 minuten voor vertrek.

- (1) Houd de RESET-TIME toets gedurende langer dan 3 seconden ingedrukt. Het display zal "00 : 00" tonen.



Verstreken tijdsmeter

De meter voor de verstreken tijd kan minuten en seconden aanduiden tot aan 59 : 59, en uren en minuten tot aan 23 : 59.

Terugstellen:

1. Druk op de MODE-TIME toets. "TIME" zal op het display worden getoond.



2. Houd de RESET-TIME toets gedurende langer dan 3 seconden ingedrukt. Het display zal "00 : 00" aanduiden.



3. Druk even kort (minder dan een seconde) op de RESET-TIME toets. De meter van de verstreken tijd zal beginnen te tellen zodra op deze toets wordt gedrukt.



- De meter van de verstreken tijd kan reeds worden bijgeschakeld alvorens u van start gaat.

Voorbeeld: Starten van de meter 2 minuten voor vertrek.

- (1) Houd de RESET-TIME toets gedurende langer dan 3 seconden ingedrukt. Het display zal "00 : 00" tonen.

