

日常点検

日常点検

お車をご使用の方には、1日1回運転する前に点検を行うことが方法で定められています。
安全快適にお乗りいただきために、必ず実施してください。

この車に適用される点検項目は、右記「日常点検項目」です。

下線のついている項目については、「簡単なメンテナンス」に説明があります。50ページ以後を参照してください。

また、点検項目の部位を次ページの「メンテナシス部品配置図」で示します。参照してください。

点検方法・要領は、別冊「メンテナスノート」の20ページ以後をご覧ください。

日常点検項目

- | | | | | | |
|-------|---|------|--|-------|--|
| ●ブレーキ | • レバーの遊び(油圧式)
• ペダルの遊び
• ブレーキのきき具合
• ブレーキ液の量 | ●タイヤ | • 空気圧
• 龜裂、損傷
• 異状な摩耗
• 溝の深さ(※) | ●エンジン | • エンジンオイルの量(※)
(4サイクル車)
• かかり具合、異音(※)
• 低速、加速の状態(※) |
|-------|---|------|--|-------|--|

(※)印の点検は、お車の走行距離、運転時の状態等から判断した適切な時期(長距離走行前や洗車時、給油時等)に行う項目です。