

パッシンググライドスイッチ

追越しの際に、自車の存在を知らせるためのものです。

《使いかた》

パッシンググライドスイッチを押して行います。

注意

- 前照灯(ヘッドライト)を点灯し、前照灯上下切換えスイッチが上向きなときは作動しません。

パッシンググライドスイッチ

