

## Основы правильного обслуживания

### Тормозная жидкость

Запрещается доливать или менять тормозную жидкость, за исключением экстренных ситуаций. Используйте только свежую жидкость из герметической емкости. Если Вы долили жидкость, немедленно обратитесь к дилеру Honda для диагностики тормозной системы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Попадание тормозной жидкости на окрашенные или пластиковые поверхности может их повредить. Немедленно вытрите пролитую жидкость и тщательно промойте места, на которые она попала.


**Рекомендуемая тормозная жидкость:**  
Honda DOT 4 или ее аналог

### Приводная цепь

Регулярно проверяйте и смазывайте приводную цепь. Если Вы ездите по плохим дорогам, на высокой скорости или с частыми резкими ускорениями, проверять состояние цепи следует чаще.

Если во время движения цепь скрипит или заедает, если на некоторых ее звеньях повреждены ролики, выпадают оси или отсутствуют резиновые кольца, обязательно обратитесь к дилеру Honda для ремонта или замены приводной цепи.

Проверьте также обе звездочки. Если звездочки повреждены или изношены, обратитесь к официальному дилеру Honda для их замены.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Изношенные звездочки способствуют быстрому износу новой приводной цепи.